

2011年3月19日

## 緊 急 警 告

お客様（設置先）のHEPAフィルター定期交換を行っておりますか？

サンブナイは完全吸引循環式ハンドブロアーです。一度入った微生物はHEPAフィルターを中心に確保します。  
そのフィルターが破損している場合があります。

1年経過、赤ランプ点滅は緊急に対処ください。

品質管理担当様はご理解頂いて導入設置しているのですが工務担当様が知らない場合や理解していない場合があります。

再度確認ください。

株式会社 タイズ  
代表取締役 瓜澤 進



## 緊急警告

こんなことになっております。

大手コンビニ弁当某工場より回収

<確認>

- ・既に1年以上経過しているが交換していない。
- ・意図的にHEPAフィルターをカットし木製枠のみで使用していた。

<結果>

これでは微生物（バイ菌）を循環させている機械となり、他社のような吹き飛ばし式の様な二次感染源となりかねない。

緊急に機械細部をオーバーホールし殺菌し組立した。

**必ず：1年に1度、及び10万回使用（赤ランプ点滅）交換のこと**



**明らかに**

**フィルターを鋭利な刃物等でカットしフィルターが無い状態**

<状態>

微生物のがフィルターでキャッチ出来ず通過し濡れた手に菌を吹き付ける。 (他社製品同様な状態になっている)

<結果>

極めて危険な状態です。

<結果>

HEPAフィルターの意味を理解し定期交換をお願いします。

このようなことは絶対にしないでください。



### 1年未満ですが10万回使用の赤ランプ点滅

200V仕様

<状態>

設置後6ヶ月使用、赤ランプ点滅

1日1台辺り250回を想定ですが想定回数を超えた使用

<結果>

HEPAフィルターが破損している。

エアダクト内にフィルター破損切れを発見。

<結果>

特にパワーモーター（200V）仕様の場合

100Vモーターに比べ早めの対応をお勧めします。